

# GYSO-2K Speed Glue

## Produit

Colle rapide 2K à base de cyanoacrylate, pour le collage rapide de divers matériaux comme par ex. métaux, synthétiques, (PVC, ABS, PC, PBT), caoutchouc et matériaux poreux/absorbants tels que bois et cuir.

## Caractéristiques

Excellentes propriétés de collage sur de nombreux matériaux, ne goutte pas, usinable mécaniquement, résistant aux coups, collage transparent de PMMA (verre acrylique ou plexiglas), résistant à la benzine et au diesel.

## Application

Les surfaces à coller doivent être fermes, sèches, exemptes de poussière, huile et graisse

Pour pouvoir utiliser GYSO-2K Speed Glue, introduire d'abord le piston, puis enlever le capuchon et fixer le mélangeur statique.

Appliquer GYSO-2K Speed Glue sur une des deux surfaces, puis assembler les deux éléments dans la minute.

La solidité finale est atteinte après 24 heures.



## Données techniques

Base	cyanoacrylate
Rapport de mélange	4:1
Résistance à la température	-40 °C à +80 °C, à court terme jusqu'à +120 °C
Température d'application	dès -25 °C
Temps d'application	env. 3 min., à -20 °C env. 3h30
Pontage de fissures	6 mm
Solidité finale	24 h
Résistance au cisaillement transversal (acier)	19,5 N/mm <sup>2</sup>

# GYSO-2K Speed Glue

## Conditionnement

Emballage	cartouche 10 g	carton 10 cartouches
Couleur	transparent	
Conservation	12 mois dès la date de production dans l'emballage d'origine bien fermé (au frais et au sec)	

## Mise en garde

Contient : éthyle-2-cyanoacrylate

Attention: provoque une irritation cutanée. Provoque une sévère irritation des yeux. Peut irriter les voies respiratoires. En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette. Tenir hors de portée des enfants. Ne pas respirer les vapeurs / aérosols. Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé. Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage. EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer. Si l'irritation oculaire persiste : consulter un médecin. Garder sous clé. Éliminer le contenu / récipient conformément à la réglementation locale / nationale.



## Remarques

Ce produit n'est destiné qu'à des utilisateurs expérimentés. Ces informations correspondent au stade actuel de la technique et doivent uniquement conseiller. Leur contenu est sans valeur juridique, et une prestation de garantie n'existe pas en cas d'application. Seule est valable, en tous les cas, la dernière édition de cette fiche technique.

La responsabilité de l'application et de l'observation des recommandations y relatives incombe exclusivement à l'utilisateur. En raison de la diversité des matériaux et des méthodes de travail, il faut procéder à ses propres essais avant l'utilisation. Conditionnées par l'avancée technologique et le perfectionnement technique, des modifications du produit peuvent survenir.